



M A L H A S

Largura (mt):

Gramatura (g/m²):

Rendimento (m/kg):

Malha Resort

NCM

60063220

Padrão

Tolerância

1,70

+/- 2 cm

380

+/- 5%

1,55

-

Código

30.M018.00014

Composição

92% Poliéster, 8% Elastano

Simbologia

Alt. Dimensional:

Comprimento:

Largura:

Torção Máxima:

-5%

+/- 2 cm

-5%

+/- 2 cm

5%

-

**Recomendações Adicionais**

- 1 – Não recomendamos a utilização de ponto 504 (overlock 3 fios) para costuras de fechamento entre pernas. A tensão exigida nas costuras nessa área é grande, e a possibilidade de abertura das costuras é quase inevitável, principalmente se for utilizado linha balão (fio texturizado) no looper;
- 2 – O ponto (406) Cobertura Galoneira: para aplicação de friso ou debrum em costuras que exijam mais elasticidade.
- 3 – É de extrema importância, a utilização das pontas das agulhas indicadas;
- 4 – Verifique periodicamente o estado das agulhas e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las;
- 5 – O ponto (401) Ponto corrente: somente para costuras de friso e viés e rebatimento de elástico;
- 6 – Recomendamos a confecção de uma peça piloto (protótipo) e a realização de uma verificação da integridade das costuras antes do início da produção do artigo.

Maquina	Tipo de Ponto	Agulha - Nm	Linha - Composição	Pontos/cm (mínimo)
Overlock (4 fios)	514	FG/ SUK (ponta bola média) 70	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster	5,5 à 6,0
			Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Cobertura (Galoneira)	406, 407, 602, 605	FG/ SUK (ponta bola média) 70	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster	5,5 à 6,0
			Looper: 24 a 26 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Ponto corrente	401	FG/ SUK (ponta bola média) 70	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster	5,5 à 6,0
			Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Ponto Flat	607	FG/ SUK (ponta bola média) 70	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster	5,5 à 6,0
			Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	

- Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro).
- Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
- Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
- Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
- Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelente e calçador, que possam provocar corte do tecido durante a costura.
- Usar o mínimo de pressão no calçador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido
- Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfiados para descansar por 48 horas.
 - * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
 - * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
 - * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
 - * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
 - * Desenrole o tecido de maneira branda
 - * Preserve as etiquetas do fornecedor
 - * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
 - * Mantenha cores claras e escuras separadas
 - * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA