



# Malha Spot

Código

**30.M018.00051**

NCM

60063220

M A L H A S

Largura (mt):

Padrão

**1,72**

Tolerância

+/- 2 cm

Gramatura (g/m²):

**115**

+/- 5%

Rendimento (m/lg):

**5,06**

-

Solidez a Úmido:

**4**

Comprimento:

**-6%**

+/- 2 cm

Largura:

**-6%**

+/- 2 cm

Torção Máxima:

**5%**

-

Composição

100% Poliéster

Simbologia



## Recomendações Adicionais

- 1 - O ponto 301 Reta: para aplicação de bolso e pesponto.
- 2 - O ponto 301 Reta: não recomendamos para costura com elasticidade.
- 3 - O ponto 504 overlock 3 fios não indicamos fio texturizado.
- 4 - Não recomendamos a utilização de ponto 504 (overlock 3 fios) para costuras de fechamento ENTRE PERNAS que exijam muita tensão.
- 5 - O ponto 401 Ponto corrente: somente para costuras de rebatimento de elástico.
- 6 - O ponto 401 Ponto corrente: não recomendamos para costura com elasticidade.
- 7 - É de extrema importância a utilização das pontas das agulhas indicadas.
- 8 - Recomendamos a confecção de uma peça piloto (protótipo) e a realização de uma verificação da integridade das costuras antes do início da produção do artigo.

Máquina	Tipo de Ponto	Agulha - Nm	Linha - Composição		Pontos/cm (mínimo)
Reta	301		Agulha:		
			Looper:		
Overlock (3 fios)	504	FFG/SES 60 SAN10XS Ponta bola fina	Agulha:	Fio 21 a 24 tex 100% poliéster	6.0 a 7.0
			Looper:	Fio 21 a 24 tex 100% poliéster	
Overlock (4 fios)	514	FFG/SES 60 SAN10XS Ponta bola fina	Agulha:	Fio 21 a 24 tex 100% poliéster	5.5 a 6.0
			Looper:	Fio 21 a 24 tex 100% poliéster ou texturizado	
Cobertura (Galoneira)	406 407 602 605	FFG/SES 60 SAN10XS Ponta bola fina	Agulha:	Fio 21 a 24 tex 100% poliéster	4.5 a 5.0
			Looper:	Fio 21 a 24 tex 100% poliéster ou texturizado	
Ponto corrente	401		Agulha:		
			Looper:		
Interlock	516 (401,504)		Agulha:		
			Looper:		

- Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro)
- Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
- Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
- Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
- Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelente e calcador, que possam provocar corte do tecido durante a costura
- Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

## Recomendações Gerais

- \* Materiais com elastano devem ser enfiados para descansar por 48 horas.
  - \* No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
  - \* Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
  - \* Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- \* Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
  - \* Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
    - \* Desenrole o tecido de maneira branda
    - \* Preserve as etiquetas do fornecedor
  - \* Preserve a embalagem protetora até o final da peça
    - \* Mantenha cores claras e escuras separadas
  - \* Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0\*\*47) 354-0199 / Fax: (0\*\*47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA